



E
Clk 3
Enable2
Direct 2
Direct 1
Clk 1
Enable 1
Direct 3
Clk 2
Stop
X Travel
Y Travel
Z Travel

Enable 3

DB25 Connection to Control Board